

WERKSTATT-DATEN UND FÜLLMENGEN

Modell: CRF1000/A/D

Africa Twin

2016

ab Fahrzeug-Ident.-Nr.: JH2SD04...

Motor / Antrieb	Maß	Einheit	Teilenummer
Ventilspiel kalt E/A	0,16 + 0,03 / 0,23 + 0,02	mm	
Motorölfüllmenge (nach Öl- u. Filterwechsel)	ABS: 4,1 / DCT: 4,2	Liter	
Motorölspezifikation	10W30	Honda org. Motoröl	
ÖlfILTER	Patrone		15410-MFJ-D01
Kühlfüssigkeitsmenge (inkl. Ausgleichsbeh.)	ABS: 1,96 / DCT: 1,98	Liter	
Sekundärübersetzung Ritzel / Kettenrad	16 / 42	Zähne	
Sekundärübersetzung Antriebskette (Satz)	124	Glieder	06406-MJP-G50
Antriebskettendurchhang	35 - 45	mm	
Antriebskettenbezeichnung	DID525HV3		40540-MJP-G51
Kraftstoffsystem			
Leerlaufdrehzahl	1200 + 100	min ⁻¹	
Kraftstoffart	Super 95	ROZ	
Luftfiltertyp	Papierfilter		17210-MJP-G50
Fahrwerk			
Serienreifendimension vorne	90/90-21M/C 54H		
Serienreifendimension hinten	150/70R18M/C 70H		
Hersteller vorne / hinten	Dunlop: D610F / D610		
Min. Luftdruck vorn Fahrer/Sozius	2,0 / 2,0	bar	
Min. Luftdruck hinten Fahrer/Sozius	2,5 / 2,8	bar	
Bremsflüssigkeit-Spez.	DOT 4		
Bremsbelag Typ vorne	Doppelscheibenbremse		06455-MJP-G51
Bremsbelag Typ hinten	Einscheibenbremse		06435-MEJ-016
Gabelholmfüllmenge	721 + 2,5	cm ³	
Gabelholmfüllstand	95	mm	
Gabelölspezifikation	Honda Ultra Cushion 10W SS47		
Steuerkopflager, Vorspannung	9,8 - 14,7	N	
Elektrik			
Batterie-Typ	12 / 11,2 (YTZ14S)	V / Ah	31500-Z25-C61
Zündkerze / Typ	0,8 - 0,9 SILMAR8A9S	mm Abstand	31909-MJP-G51
Scheinwerferlampe	LED		
Rück-, Bremsleuchte	LED		
Blinklichtlampe	LED		
Kennzeichenleuchte	12 / 5	V / W	

Alle Angaben nach EG-BE; technische Änderungen vorbehalten.

Stand: Dez. 2015

WARTUNGSPLAN

Modell: CRF1000/A/D
Africa Twin
2016

Inspektionen sind spätestens 1 Jahr nach der vorausgegangenen Inspektion durchzuführen.

Wartungspunkt	Kilometerstand x 1000						
	1	12	24	36	48	Jährlich prüfen/ wechseln	Regelmäßig wechseln
Kraftstoffleitungen, -filter oder -sieb (falls vorh.)		P	P	P	P	P	
Gasdrehgriff, Gaszüge		P	P	P	P	P	
Zündkerzen (Abstand: 0,8 – 0,9 mm)			P		A		
Luftfilter ¹⁾			A		A		
Kurbelgehäuseentlüftung		P	P	P	P		
Ventilspiel (kalt) E / A			P		P		
Motoröl	A	A	A	A	A	A	
Motorölfilter	A		A		A	A	
Kupplungsölfilter (nur DCT-Version)	A		A		A		
Kühlmittel		P	P	P	P	P	alle 3 Jahre
Kühlsystem		P	P	P	P	P	
Kupplungssystem (nur ABS-Version)		P	P	P	P	P	
Sekundärluftsystem			P		P		
Leerlaufdrehzahl		P	P	P	P	P	
Antriebskette ²⁾	alle 1.000 km P						
Antriebskettenschleifer ²⁾		P	P	P	P		
Bremsflüssigkeit		P	P	P	P	P	alle 2 Jahre
Dichtheit Bremssystem, Pedalspiel, Bremsbeläge		P	P	P	P	P	
Feststellbremsfunktion (nur DCT)		A	A	A	A		
Bremslichtschalter, Scheinwerfereinstellung		P	P	P	P	P	
Seitenständerfunktion		P	P	P	P	P	
Radaufhängung vorne und hinten		P	P	P	P	P	
Muttern, Schrauben, Befestigungselemente	P	P	P	P	P	P	
Räder und Reifen (Luftdruck) ²⁾	alle 6.000 km P						
Lenkkopflager (Leichtgängigkeit)		P	P	P	P	P	
Fahrzeug / Fahrerhandbuch auf evtl. zutreffende Änderungsbestimmungen gemäß den Anweisungen von Honda Deutschland prüfen	P	P	P	P	P	P	
Endkontrolle mit Probefahrt unter Beachtung der Verkehrssicherheit: Lenkung, Bremsen, Schaltung, Kupplung, Beleuchtung, Signaleinrichtungen, Kontrollleuchten, Instrumente, ggf. ABS-Funktion	P	P	P	P	P	P	
Inspektionszeit (Std.)	0,8	1,6	3,1	1,6	3,1	1,6	

- Zusätzliche Arbeitszeiten, wie z. B. Ventilspiel einstellen, Bremsbelag ersetzen sind in den Wartungspunkten nicht enthalten. **P:** Überprüfen, reinigen, einstellen, schmieren oder auswechseln, falls erforderlich.

A: Auswechseln

- 1) Bei häufigen Fahrten mit hoher Staubbelastung und bei häufigen Regenfahrten, Intervalle verkürzen
- 2) Bei häufigen Off-Road-Fahrten häufiger prüfen / warten

Motorölstand: Regelmäßig bzw. vor Antritt der Fahrt prüfen!